

Epofloor® Topcoat

MATERIALEN:

- ▲ Epofloor® TBR
- ▲ Epofloor® CTC
- ▲ Epofloor® Verharder

OPTIONEEL:

- ▲ Epofloor® BR
Zorg ervoor dat de materialen tenminste een dag voor gebruik op kamertemperatuur opgeslagen worden!

GEREEDSCHAPPEN:

- ▲ Afstrijkmes
- ▲ Harde bezems
- ▲ Trekkers
- ▲ Vachtroller
- ▲ Boormachine
- ▲ Stofzuiger
- ▲ Schuurmachine
- ▲ Afplaktape
- ▲ Getande spanen en rollers
- ▲ Spijkerschoenen
- ▲ Epoxy certificaten, epoxy/acrylaat waarschuwingsborden.
- ▲ Veiligheidsinformatiebladen, persoonlijk beschermingsmateriaal, handreinigingscreme.

Vorbereiding onderlaag

De structuur van de betonnen onderlaag dient ietwat ruw te zijn en ontdaan van slurry. Dit kan door het oppervlak op te schuren met geschikt apparatuur en daarna grondig te stofzuigen. Raadpleeg voor details met betrekking tot de onderlaag het desbetreffende Ulfcar® informatieblad onderlaagvoorwaarden.

Primeren

Meng 2,5 kg Epofloor® Verharder met 7,5 kg Epofloor® TBR. Breng het mengsel aan met een trekker of stalen spaan. Deze hoeveelheid epoxy dekt een gebied van ongeveer 30 m². Gelijkmatig zand verstrooien over de natte primer. Zorg ervoor dat er geen zand gestrooid wordt over de plinten indien deze nog niet zijn uitgehard. Kleine gaten en scheuren in het beton kunnen gerepareerd worden tijdens het primeren door zand of aerosil aan de primer toe te voegen en dit te gebruiken als een dunne mortel. Dilatatievoegen en grotere scheuren in het beton dienen gevuld te worden met een elastisch epoxy voegvulmiddel.

Plinten

Indien er plinten gemaakt dienen te worden, dient dit te gebeuren voordat de vloer gelegd wordt maar na het primeren. Raadpleeg het desbetreffende informatieblad voor applicatiedetails.

Slurry

Controleer het beton! Repareer de overgebleven gaten en scheuren. Het is uitermate belangrijk dat de onderlaag zo egaal mogelijk is aangezien het kleinste gebrek door de afgewerkte vloer heen te zien zal zijn! Voordat de slurry aangebracht wordt, dienen al de plinten afgeplakt te worden tot aan de hoogte van het uiteindelijke vloeroppervlak. Dit zorgt voor een rechte rand tussen de vloer en de plinten. Meng 2,5 kg Epofloor® Verharder met 17,5 kg Epofloor® CTC. Zorg ervoor dat de slurry grondig gemengd is en dat het ongemengde materiaal niet aan de zijkant van de mengemmer plakt. Breng het mengsel aan op de vloer met een kortharige roller.



Primer	Mengcomponenten	Applicatieverbruik	Het mengsel dekt
Primer schraaplaag	Epofloor TBR: 7,5 kg Epofloor Verharder: 2,5 kg	0,3 kg/m ²	30 m ²
Instrooien	Natuurkwarts: 24 kg	0,5 kg/m ²	48 m ²

Slurry	Mengcomponenten	0.5 mm afgewerkte vloer Het mengsel dekt
Slurry	Epofloor CTC: 17,5 kg Epofloor Verharder: 2,5 kg	40 m ²

Deze informatie en al ons overig technisch advies zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid noch juridische verantwoordelijkheid, hieronder begrepen bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder patentrechten. Met name wordt er noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend garantie of een garantiebewijs van de producteigenschappen gegeven. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren naar gelang technologische vooruitgang of verdere ontwikkelingen worden geboekt. De klant is gehouden inkomende goederen te onderwerpen aan een grondige inspectie en toetsing. Werking van het product zoals hierin beschreven dient te worden geverifieerd door toetsing uitgevoerd door gekwalificeerde experts, dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Gelieve contact op te nemen met ULFCAR® voor de nieuwste versie. Op al onze documenten, offertes etc. zijn onze algemene verkoop-, lever- en applicatievoorwaarden van toepassing.